

EN:

- The earphones automatically turn on (with blue LED light flashing) and start pairing when they are taken out from the charging case.
- In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the blue LED light flashing).

DE:

- Die Ohrhörer schalten sich selbst ein (mit LED blinkend) und dann beginnen zu verbinden, wenn sie aus die Ladebox entnommen werden.
- Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB-Tasten beider Kopfhörern gedrückt für 2 Sekunden, um sie einzuschalten (wobei die blaue LED blinkt).

FR:

- Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge. Ils s'allument automatiquement (le voyant bleu clignote) et passent en mode de jumelage.
- Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes pour allumer (avec le voyant LED bleu clignotant).

ES:

- Saque 2 auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente (LED de luz azul parpadeando) e ingresan al modo de emparejamiento.
- Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encenderlos (Indicador de LED azul parpadeando).

IT:

- Estrane 2 auricolari dalla custodia di ricarica, si accendono automaticamente (LED luce blu lampeggiante) e entrano nella modalità di associazione.
- Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 2 secondi per accenderli (L'indicatore LED blu lampeggiante).

POWER OFF

Mode 1 (Auto)

Mode 2 (Manual)

EN:

- Put the earphones back in the charging case, and they'll shut down automatically.
- If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MFB of both earbuds for 5 seconds to power them off. (Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling.)

DE:

- Stecken Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox und sie werden von sich selbst ausschalten.
- Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB-Tasten beider Kopfhörern 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten (Modus 2 kann nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden).

FR:


- Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et ils s'éteindront automatiquement.
- Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez simplement sur le MFB des deux écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour les éteindre. (Le mode 2 n'est pas disponible pendant l'écoute d'une musique ou pendant un appel.)

ES:

- Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y se apagarán automáticamente.
- Si los auriculares no están en el estuche de carga, simplemente mantenga tocando el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos. (Modo 2 no se puede realizar durante la reproducción de música o llamadas).

IT:

- Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e si spengono automaticamente.
- Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto i MFB di entrambi gli auricolari per 5 secondi per spegnerli. (Modalità 2 non può essere eseguita durante la musica o chiamata.)



EN:

- The earphones automatically start pairing (with the red and blue LED light flashing quickly on the right earbud) when they are taken out from the charging case, and choose "Mpow Mbites S" on your device.
- Manually Switch to Pairing Mode:** When both earbuds are not in the charging case and in the state of power-off (keep pressing both MFB for 5 seconds to turn them off). Keep pressing both MFB for 4 seconds to re-enter into pairing mode in which LED flashes blue and red alternately. Finally, choose "Mpow Mbites S" on your device.

DE:

- Die Kopfhörer verbindet sich automatisch (mit der roten und blauen LED blinkend schnell am rechten Kopfhörer), wenn sie aus die Ladebox genommen werden, und dann wählen Sie auf Ihrem Gerät "Mpow Mbites S".
- In den Pairing Modus auf Handbetrieb wechseln:** Falls die beide Ohrhörer nicht im Ladekoffer befinden und ausgeschaltet sind (Drücken Sie die beide MFB Taste für 5 Sekunden lang, um sie auszuschalten). Drücken Sie die beide MFB Taste für 4 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing Modus wieder zu wechseln, in dem die LED Anzeige blau und rot abwechselnd blinkt. Dann, wählen Sie "Mpow Mbites S" auf Ihrem Gerät.

FR:

- Les écouteurs se jumellent automatiquement (avec les voyants rouge et bleu clignotant rapidement sur l'écouteur droit) lorsqu'ils sont retirés du boîtier de chargement et choisissez « Mpow Mbites S » sur votre appareil.
- Passer Manuellement en Mode d'Appariage:** Lorsque les deux écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge et en



état de mise hors tension (continuez d'appuyer sur les deux MFB pendant 5 secondes pour les éteindre). Continuez à appuyer sur les deux MFB pendant 4 secondes pour ré-entrer en mode d'appariement dans lequel LED clignote en bleu et rouge alternativement. Enfin, choisissez "Mpow Mbites S" sur votre appareil.

ES:

- Los auriculares comienzan a emparejarse automáticamente (con la luz LED roja y azul parpadeando rápidamente en el auricular derecho) cuando se sacan del estuche de carga. Y elija "Mpow Mbites S" en su dispositivo.
- Cambiar Manualmente al Modo de Emparejamiento:** Enseguera que ambos auriculares están fuera del estuche de carga y apagado (para apagarlos siga presionando ambos MFB durante 5 segundos). Mantenga presionando ambos MFB durante 4 segundos para volver a ingresar al modo de emparejamiento con LED parpadeando en azul y rojo alternativamente. Finalmente, elija "Mpow Mbites S" en su dispositivo.

IT:

- Gli auricolari entrano nella modalità di associazione automaticamente (in cui l'indicatore LED lampeggia alternativamente in blu e rosso), e poi selezionare "Mpow Mbites S" sul telefono.
- Manuale Cambia al Modo dell'Associazione:** Prima premere due MFB pulsanti 5 secondi per spegnere le cuffie (quando le cuffie non nel custodia di ricarica). Poi premere due MFB pulsanti 4 secondi per rientra connessione modo quando la spia alternativamente da rosso e blu. Infine, scegli "Mpow Mbites S" sul tuo dispositivo.



EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri

- Volume Up / Down**
Volume +: press and hold the MFB button of Right earbud to turn up the volume increasingly.
Volume -: press and hold the MFB button of Left earbud to turn down the volume decreasingly.
- Next / Previous Track**
Next Track: double tap the MFB of Right earbud.
Previous Track: double tap the MFB of Left earbud.
- Play / Pause**
Tap the MFB of either earbud once.
- Answer**
Tap the MFB of either earbud once.
- Mute**
When you are having a phone call, you can tap either earbud once to mute or unmute the earbud's microphone.
- Hang Up**
Double tap the MFB of either earbud.
- Reject**
Press and hold the MFB of either earbud for 1 second.
- Activate Siri**
Triple-tap the MFB of either earbud.

DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri

- Lauter / Leiser**
Lautstärke +: Halten Sie die MFB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
Lautstärke -: Halten Sie die MFB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

- Nächster / Vorheriger Titel**
Nächster Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des rechten Kopfhörers zweimal.
Vorheriger Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des linken Kopfhörers zweimal.
- Abspielen / Pause**
Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.
- Annehmen**
Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.
- Stumm**
Beim Telefonieren können Sie auf einen der Ohrhörer tippen, um die Mikrofone der Ohrhörer stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Auflegen**
Berühren Sie zweimal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörer.
- Ablehnen**
Halten Sie auf die MFB-Taste einer der beiden Kopfhörern 1 Sekunde lang gedrückt.
- Siri Aktivieren**
Dreifache Berührung der MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.

FR: MUSIQUE & APPEL & Siri

- Volume Haute / Basse**
Volume +: Maintenez le bouton MFB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume.
Volume -: Maintenez le bouton MFB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume.

- Piste Suivante / Précédente**
Piste Suivante: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit.
Piste Précédente: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur gauche.
- Lecture / Pause**
Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.
- Répondre**
Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.
- Muet**
Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez appuyer une fois sur l'écouteur pour désactiver ou réactiver le microphone des écouteurs.
- Raccrocher**
Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.
- Rejeter**
Touchez et maintenez le bouton MFB de n'importe quel écouteur pendant 1 seconde.
- Activer Siri**
Touque trois fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri



- Volumen Arriba / Abajo**
Volumen +: mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.
Volumen -: mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.
- Canción Siguiente / Anterior**
Siguiente canción: toque dos veces el MFB del auricular derecho.
Canción anterior: toque dos veces el MFB del auricular izquierdo.

- Reproducir / Pausar**
Toque el MFB de uno de los auriculares una vez.
- Responder**
Toque el MFB de uno de los auriculares una vez.
- Silencio**
cuando tiene una llamada telefónica, puede tocar el auricular una vez para silenciar o reactivar el micrófono de los auriculares.
- Colgar**
Toque dos veces el MFB de cualquier auricular.
- Rechazar**
Mantenga tocando el MFB de cualquier auricular durante 1 segundo.
- Activar Siri**
Toque tres veces el MFB de cualquier auricular.

IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri

- Aumentare / Abbassare il Volume**
Volume +: premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume.
Volume -: premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume.
- Canzone Successiva / Precedente**
Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.
Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- Riprodurre / Pausare**
Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.
- Rispondere**
Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

- Muto**
Quando si riceve una telefonata, potrebbe fare clic su qualsiasi un'auricolare una volta per fare il microfono nello stato di muto o cancellare lo stato di muto.
- Riagganciare**
Toccare due volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.
- Rifiutare**
Tenere premuto MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari per 1 secondo.
- Attivare Siri**
Toccare tre volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should

contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.